Руководство по монтажу
DASAPLANO 0,01 connect

Пошаговая инструкция

1. Заполнение ячейки утеплителем

Полностью заполните утеплителем зону между стропилами. Если существующая изоляция легко поддается сжатию, выберите толщину утеплителя для нового слоя побольше, чтобы им уплотнить существующий слой.

2. Раскатать полотно и закрепить скобами

Уложите мембрану DASAPLANO 0,01 вровень поверх стропил и утеплителя и закрепите оцинкованными скобами шириной не менее 10 мм и длиной 8 мм на расстоянии 10—15 см. Выведите мембрану примерно на 4 см на прилегающие поверхности, чтобы позднее герметично проклеить.

3. Уложить внахлест и склеить

Полотна мембраны уложите внахлест около 10 см, плавно удалите защитную пленку с самоклеящихся полос и склейте полотна. Прогладьте с усилием стык при помощи лопаточки pro clima PRESSFIX. Следите за достаточным нажатием.

4. Соединение с боковой частью кровли

В первую очередь, нанесите слой штукатурки поверх верхнего ряда кирпичной кладки. Очистите поверхность. Нанесите слой клея ORCON F толщиной минимум 5 мм (при работе со значительно шероховатыми основаниями увеличьте толщину слоя). Уложите мембрану с припуском. Клей сильно не прижимайте, чтобы компенсировать сдвиги конструкции.

5. Соединение с фронтоном

Разрежьте мембрану и выведите вокруг стропил. Соедините мембрану с помощью клея ORCON F со стропилами сверху, по бокам и с обвязочным поясом снизу. Проклейте место надреза и соединение под стропилами клейкой лентой TESCON VANA. Нанесите слой клея ORCON F между стропилами и TESCON VANA. Проклейте угловые соединения с помощью ленты TESCON VANA. При необходимости предварительно обработайте старую древесину или зону соединения с фронтоном праймером TESCON PRIMER RP или TESCON SPRIMER.

6. Соединение с кабелем и трубами

Манжеты KAFLEX или ROFLEX протяните через кабель или трубу и приклейте на мембрану DASAPLANO. У манжет KAFLEX для кабеля основание самоклеящееся. Манжеты для труб ROFLEX приклейте на мембрану с помощью ленты TESCON VANA. Прогладьте соединение с усилием при помощи лопаточки pro clima PRESSFIX. Следите за достаточным нажатием.

Решение 2:1 с гипсокартоном или штукатуркой на фибролитовых плитах внутри помещения

Это значит, что 2/3 от общей толщины изоляционного слоя составляет любой волокнистый утеплитель, уложенный между стропилами, поверх располагается мембрана DASAPLANO 0,01 connect, затем идет слой подкровельной древесноволокнистой плиты*, составляющей не менее 1/3.

Дополнительно поверх можно уложить слой ветровлагозащитной мембраны из серии SOLITEX.

*) Рекомендации производителей изоляционных плит из древесного волокна могут отличаться. В этом случае следуйте рекомендациям производителя древесных изоляционных плит.

Решение 3:1: вагонка или штукатурка на дощатой обшивке изнутри помещения

Это значит, что 3/4 от общей толщины изоляционного слоя составляет любой волокнистый утеплитель, уложенный между стропилами, поверх располагается мембрана DASAPLANO 0,01 connect, затем идет слой подкровельной древесноволокнистой плиты, составляющей не менее 1/4.

Рекомендации производителей древесных изоляционных плит могут отличаться. В этом случае следуйте рекомендациям производителей древесных изоляционных плит.

Общие требования

Монтаж мембраны DASAPLANO 0,01 connect осуществлять маркированной стороной к себе, внатяжку, горизонтально (параллельно карнизному свесу) и вровень поверх утеплителя, расположенного между стропилами.

Если мембрана DASAPLANO 0,01 connect временно подвергается воздействию атмосферных осадков, её необходимо укладывать поперёк направления стока воды. Это обеспечивает лучшую защиту конструкции от проникновения влаги. Чтобы избежать возникновения конденсата, уложите слой утеплителя по стропилам сразу после герметичной изоляции всех стыков и примыканий мембраны DASAPLANO 0,01 connect. Это требование особенно критично при строительстве зимой.

Герметичности соединений мембраны можно достичь только при условии отсутствия складок.

В течение всего реставрационного процесса внутри помещения сохраняется обычные условия проживания.

Гипсокартон со стороны помещения: решение 2:1 Это значит, что 2/3 от общей толщины теплоизоляционного слоя составляет любой волокнистый утеплитель, уложенный между стропилами, поверх располагается мембрана DASAPLANO 0,01 connect, затем идет слой подкровельной древесноволокнистой плиты*, составляющей не менее 1/3. Дополнительно поверх можно уложить слой ветровлагозащитной мембраны из серии SOLITEX.

Вагонка или штукатурка на дощатой обшивке со стороны помещения: решение 3:1 Это значит, что 3/4 от общей толщины теплоизоляционного слоя составляет любой волокнистый утеплитель, уложенный между стропилами, поверх располагается мембрана DASAPLANO 0,01 connect, затем идет слой подкровельной древесноволокнистой плиты*, составляющей не менее 1/4.

*) Рекомендации производителей древесных изоляционных плит могут отличаться. В этом случае следуйте рекомендациям производителей древесных изоляционных плит.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima
+ 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de