

Руководство по монтажу SOLITEX ADHERO® VISTO

Защита перекрытия на этапе строительства



1. Проверка основания

Грубо очистите черновой пол, удалите выступающие части (например, щепки или шурупы), чтобы не повредить мембрану при укладке.




2. Удалить незакрепленные элементы

Удалите незакрепленные элементы.



3.1 Нанесение маркировки

Отметьте положение первого ряда мембраны на основании.



3.2 Нанесение маркировки

Разметку и укладку запланируйте таким образом, чтобы мембрану можно было приклеивать на ровную поверхность непрерывно.



4.1 Укладка мембраны с использованием разделительного слоя

Нанесите SOLITEX ADHERO VISTO по разметке, точно выровняйте по длине и приклейте первые 25 см к основанию.



4.2 Укладка мембраны с использованием разделительного слоя

Приглайте тщательно мембрану, используйте щетку или лопатку PRESSFIX XL.



4.3 Укладка мембраны с использованием разделительного слоя

Приклейте следующий ряд мембраны с нахлестом в 10 см на уже приклеенное полотно. Прогладьте нахлест мембраны с помощью лопатки PRESSFIX XL.



6. Альтернативное решение для склеивания мембран

В качестве альтернативы швы полотен мембраны можно склеить с помощью ленты TESCO VANA. Поместите ленту посередине шва и приклейте ее поэтапно без складок. Пригладьте тщательно ленту.



8. Защита от подтекания

Во всех местах примыкания все склеивания должны быть водоотводящими. Дефекты заклеить клейкой лентой TESCO VANA или, при необходимости, заполнить, например, лентой ORCON MULTIBOND.



5. Альтернатива: приклеивание мембраны целым полотном

Только для опытных специалистов: раскатайте мембрану вдоль по разметке и постепенно приклейте к основанию.



7. Соединение с бетонной стеной

Соединения должны быть выполнены с помощью входящей в систему клейкой ленты, которая должна заходить на мембрану не менее чем на 50 мм. При выполнении примыкания с вертикальными конструкциями (верхний край следующего слоя конструкции) вывести мембрану примерно на 10 см. Проверить качество прилегающих поверхностей, при необходимости предварительно обработать, например праймером TESCO SPRIMER.

При выполнении соединения с помощью напыляемой изоляции семейства AEROSANA VISCONN на мембрану также необходимо нанести праймер.



9. Водоотвод с поверхности: Монтаж ADHERO Floor Drain

Вставьте сливной трап ADHERO Floor Drain в просверленное отверстие и при необходимости закрепите шурупами с потайной головкой.



10. Изоляция примыкания с ADHERO Floor Drain

ADHERO Floor Drain используется для отвода воды с поверхности. Соединение с мембраной производится с помощью системной клейкой ленты TESCON VANA. Клейкая лента должна заходить примерно на 30–50 мм на мембрану и на сливной трап ADHERO Floor Drain. Накапливающаяся вода должна быть выведена из здания.



11. Будьте внимательны

Проинформируйте всех, кто участвует в строительстве, о назначении мембраны и укажите на необходимость внимательного и бережного отношения к ней (например, использовать защитные доски, защитные маты и т. п.). Мембрана предназначена для однократного применения на объекте в соответствии с техническим листом. Мелкие повреждения на мембране можно починить с помощью клейкой ленты TESCON VANA. В случае обширных повреждений или механического повреждения мембраны её необходимо заменить.

Контролируемая сушка

Для ускорения высыхания любых намокших конструкций или мембран рекомендуется проводить контролируемую сушку на строительной площадке (например, с помощью обогревателя для строительной площадки).

Указания по утилизации

Неопасные отходы. Утилизация в соответствии с официально действующими правилами. См. паспорт безопасности.

Требования к основанию

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить – удалить выступающие элементы. Запрещается приклеивать мембрану на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания.

Общие требования

Защита перекрытия от погодных явлений на этапе строительства

Мембрана SOLITEX ADHERO VISTO укладывается на прочные основания в виде плит (например, CLT, ОСП, ДСП, фанеру) маркированной стороной к себе. Углубления в основании, например пазы, могут привести к подтеканию воды под SOLITEX ADHERO, поэтому их образование по возможности необходимо избегать. Для того чтобы слой был водонепроницаемым, мембрана должна быть уложена без складок. При укладке мембраны хорошо пригладьте полотно лопаткой PRESSFIX XL.

Если монтаж мембраны SOLITEX ADHERO VISTO производился заранее на производстве, для соединения элементов/стыков мембран необходимо использовать клейкую ленту TESCON VANA. Ширину следует подбирать так, чтобы на каждую сторону соединяемых элементов заходило минимум по 5 см клейкой ленты. Альтернативный вариант — использование нарезанных полос SOLITEX ADHERO VISTO шириной 30 см. Их также необходимо использовать, если элементы соединяются сдвижными досками. В этом случае на каждую сторону соединяемых элементов полоса должна заходить минимум на 10 см. Полосы SOLITEX ADHERO VISTO нельзя применять для других оснований.

При использовании клейкой ленты TESCON VANA для соединения к прилегающим основаниям на мембрану SOLITEX ADHERO VISTO должно заходить не менее 5 см ленты. Высота соединения с вертикальными элементами конструкции составляет здесь примерно 10–15 см.

SOLITEX ADHERO VISTO может обеспечить временную защиту на этапе строительства перекрытий многоэтажных домов из CLT и в деревянном каркасном строительстве сроком до 6 недель.

Необходимо обеспечить отвод воды с поверхности конструкции, например с помощью устройства ADHERO Floor Drain. Высоту кратковременного скопления воды (макс. 24 часа) до 30 мм превышать нельзя.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de